




**LED Emergency Exit Sign
Wall or Ceiling Mounted
230V, 2W, selftest**



**Installationsanleitung für Notleuchten
Installation Instructions for Emergency Lights
Installatiehandleiding voor Noodverlichting
Instructions d'installation pour les
Lampes d'urgence**

V401006

**DE
SICHERHEITSHINWEISE**

Die Installation und Inbetriebnahme, die Wartung, der Austausch der LED und/oder des Controllers sowie die Deinstallation dürfen nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft vorgenommen werden.

ACHTUNG! Vor der Installation ist die Sicherung auszuschalten und erst nach vollständiger Installation und Prüfung wieder einzuschalten. Stellen Sie sicher, dass bei der Montage und Verdrahtung von Leuchten oder Versorgungsgeräten keine Spannung anliegt. Andernfalls können die LED-Module beschädigt werden.

Diese Leuchte ist ausschließlich für den Einsatz zur Beleuchtung bestimmt und muss entsprechend der Montageanleitung installiert werden. Jede unsachgemäße Verwendung oder Montageart kann die Sicherheit beeinträchtigen.

Bei einem Defekt des Gerätes kontaktieren Sie unbedingt und unverzüglich den Händler oder Hersteller.

Reinigungs- und Wartungshinweise sind unbedingt zu beachten. Zur Gewährleistung der Sicherheit und Erhaltung der Oberflächenqualität ist die Reinigung ausschließlich mit einem trockenen Tuch durchzuführen.

Die Montageanleitung ist aufzubewahren. Technische Änderungen vorbehalten.

**EN
SAFETY INSTRUCTIONS**

Installation and commissioning, maintenance, replacement of the LED and/or controller as well as deinstallation may only be carried out by a qualified electrician.

WARNING! The fuse must be switched off before installation and only switched on again after complete installation and testing. Make sure that no power supply is connected when installing and wiring lights or devices. Otherwise the LED modules may be damaged.

This luminaire is intended exclusively for lighting use and must be installed in accordance with the assembly instructions. Any improper use or installation method may compromise safety.

If the device is defective, contact the dealer or manufacturer immediately.

Cleaning and maintenance instructions must be strictly observed. To ensure safety and maintain surface quality, cleaning should only be carried out with a dry cloth.

The assembly instructions must be kept. Subject to technical changes.

**NL
VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES**

Installatie en inbedrijfstelling, onderhoud, vervanging van de LED en/of de controller, evenals de installatie mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd elektrotechnisch personeel.

LET OPI! Schakel de zekering uit voor de installatie en schakel deze pas weer in na volledige installatie en controle. Zorg ervoor dat er geen spanning staat op de verlichting of voedingsapparaten tijdens de montage en bedrading. Anders kunnen de LED-modules beschadigd raken. Deze lamp is uitsluitend bedoeld voor verlichting en moet volgens de installatie-instructies worden geïnstalleerd. Elk onjuist gebruik of montage kan de veiligheid in gevaar brengen.

Neem bij een defect van het apparaat onmiddellijk contact op met de dealer of fabrikant.

Onderhouds- en reinigingsinstructies moeten strikt worden opgevolgd. Voor de veiligheid en behoud van de oppervlaktekwaliteit dient het reinigen uitsluitend te gebeuren met een droge doek.


De installatie-instructies moeten worden bewaard. Technische wijzigingen voorbehouden.

**FR
CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

L'installation et la mise en service, l'entretien, le remplacement des LED et/ou du contrôleur ainsi que la désinstallation doivent être effectués uniquement par personnel électrique qualifié.

ATTENTION ! Avant l'installation, le fusible doit être éteint et ne doit être rallumé qu'après une installation et une vérification complètes. Assurez-vous qu'aucune tension n'est présente lors du montage et du câblage des luminaires ou des appareils d'alimentation. Sinon, les modules LED peuvent être endommagés.

Ce luminaire est exclusivement destiné à l'éclairage et doit être installé conformément aux instructions de montage. Toute utilisation ou méthode de montage inappropriée peut compromettre la sécurité. En cas de défaillance de l'appareil, contactez immédiatement le revendeur ou le fabricant. Les instructions de nettoyage et d'entretien doivent être strictement respectées. Pour garantir la sécurité et préserver la qualité des surfaces, le nettoyage doit être effectué exclusivement avec un chiffon sec. Les instructions de montage doivent être conservées. Sous réserve de modifications techniques.













Technische Modifikationen vorbehalten/
Subject to technical modifications/
Technische wijzigingen voorbehouden/
Sous réserve de modifications techniques

vysnlighting.com
service@vysn-group.com

18.11.25/©VYSN GmbH/Siemensstr.12/52525 Heinsberg





L ■ Leiter/Conductor/Ladder/Conducteur
 E ■ Erde/Earth/Aarde/Terre
 N ■ Neutral/Neutral/Neutraal/Neutre
 Drahtdurchmesser/Wire diameter/Draaddiameter/
 Diamètre du fil: 0,5-2,5mm² Abisolierlänge/ Stripping
 length/ Striplengte/Longueur de dénudage:8-10mm

DE Verwenden Sie den Montageuntergrund entsprechendes Montagematerial (Dübel + Schrauben)
 EN Use the appropriate mounting material (dowels + screws) for the mounting surface
 NL Gebruik het juiste montage materiaal (pluggen + schroeven) voor het montageoppervlak
 FR Utilisez du matériel de montage adapté au support de montage (chevilles + vis).

ACHTUNG/WARNING/WAARSCHUWING/ATTENTION

DE Reinigung nur mit Trockentuch, Wartung nur durch Elektro Fachkraft
 EN Cleaning only with dry cloth, Maintenance only by qualified electricians
 NL Alleen schoonmaken met droge doek, Onderhoud alleen door gekwalificeerde elektriciens
 FR Nettoyage uniquement avec un chiffon sec, Entretien uniquement par un électricien spécialisé


BATTERIEWECHSEL/BATTERY REPLACEMENT/BATTERIJ VERVANGING/REPLACEMENT DE BATTERIE

DE Das Produkt ist mit einer wiederaufladbaren Batterie ausgestattet: IFR 18650 LiFePO₄, 3,2V, 1800mAh. Diese Batterie sollte ersetzt werden, wenn die Leuchte die 3-Stunden-Dauerleistung nicht mehr erreicht. Sie ist kein vom Benutzer wartbares Teil, und die Ersetzung darf nur vom Hersteller, seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden.

EN The product is equipped with a rechargeable battery: IFR 18650 LiFePO₄, 3.2V, 1800mAh. This battery should be replaced when the luminaire no longer achieves the 3-hour duration performance, and it is not a user serviceable item—replacement shall only be done by the manufacturer, their service agent, or a similarly qualified person.

NL Het product is uitgerust met een oplaadbare batterij: IFR 18650 LiFePO₄, 3,2V, 1800mAh. Deze batterij moet worden vervangen wanneer de verlichting de prestatie van 3 uur duur niet langer behaalt. Het is geen door de gebruiker onderhoudenbare onderdelen, en de vervanging mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant, hun serviceagent of een soortgelijk gekwalificeerde persoon.

FR Le produit est équipé d'une batterie rechargeable : IFR 18650 LiFePO₄, 3,2V, 1800mAh. Cette batterie doit être remplacée lorsque le luminaire n'atteint plus la performance de durée de 3 heures. Elle n'est pas un élément entretenable par l'utilisateur, et le remplacement ne doit être effectué qu'par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire.



SELFTEST/SELF TEST/ZELFTEST/AUTOTEST

DE Beim ersten Inbetriebnehmen benötigt der Akku der Leuchte eine Ladezeit von 24 Stunden; nach dieser vollen Ladung wird ein Dauerversuch von 3 Stunden durchgeführt.

- Jede 1. Woche: 30-Sekunden-Funktionsprüfung
- Jede 52. Woche: 3-Stunden-Dauerversuch

Funktionen der Einheitentesttaste

| Testtasten-Betätigung | Grüne LED | Status |
|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| 1 Sekunde drücken | Aus | Notfallmodus für 1 Sekunde |
| 5 Sekunden drücken | Langsam blinkend | Funktionsprüfung für 30 Sekunden |
| 7 Sekunden drücken | Schnell blinkend | Dauerprüfung für 3 Stunden |
| 10 Sekunden drücken | | Beendigung der Dauerprüfung |

Beschreibung entsprechend der Farbe und des Status des LED-Anzeigers

| LED-Anzeige | Status | Beschreibung |
|-------------|---------------------|-----------------------------|
| Grün | Dauerhaft leuchtend | Netzanschluss / Kein Fehler |
| | Langsam blinkend | Funktionsprüfung läuft |
| | Schnell blinkend | Dauerprüfung läuft |
| Rot | 1 Blink | Batteriefehler |
| | 2 Blinks | Lampenfehler |
| | 3 Blinks | Dauerprüfungsfehler |

EN At first power-on, the luminaire battery requires a 24-hour charging period; after this full charge, a 3-hour duration test is performed.

- Every 1 week: 30 seconds function test
- Every 52 weeks: 3 hours duration test

Unit test button functions

| Test button | Green LED | Status |
|---------------|---------------|------------------------------|
| Press for 1s | Off | Emergency mode for 1 second |
| Press for 5s | Slow flashing | Function test for 30 seconds |
| Press for 7s | Fast flashing | Duration test for 3 hours |
| Press for 10s | | Ending the duration test |

Description corresponding to the color and status of the LED indicator

| LED Indicator | Status | Description |
|---------------|--------------|-----------------------|
| Green | Permanent on | Mains on / No fault |
| | Slow flash | Function test running |
| | Fast flash | Duration test running |
| Red | 1 flash | Battery fault |
| | 2 flash | Lamp fault |
| | 3 flash | Duration test fault |

NL Bij de eerste inschakeling heeft de batterij van de verlichting een oplaadtijd van 24 uur; na deze volledige oplaadbeurt wordt een duurtest van 3 uur uitgevoerd.

- Elke 1 week: 30-seconde functietest
- Elke 52 weken: 3-uur duurtest

Functies van de eenheidstestknop

| Testknop | Groene LED | Status |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1 seconde drukken | Uit | Noodmodus gedurende 1 seconde |
| 5 seconden drukken | Langzaam knipperend | Functietest gedurende 30 seconden |
| 7 seconden drukken | Snel knipperend | Duurtest gedurende 3 uur |
| 10 seconden drukken | | Beëindiging van de duurtest |

Beschrijving overeenkomend met de kleur en status van de LED-indicator

| LED-indicator | Status | Beschrijving |
|---------------|--------------------|------------------------------|
| Groen | Continu aan | Netstroom aan / Geen storing |
| | Langzaam knipperen | Functietest lopend |
| | Snel knipperen | Duurtest lopend |
| Rood | 1 knipper | Accu storing |
| | 2 knipper | Lamp storing |
| | 3 knipper | Duurtest storing |

FR Lors du premier mise sous tension, la batterie de l'appareil d'éclairage nécessite une période de charge de 24 heures ; après cette charge complète, un test de durée de 3 heures est réalisé.

- Toutes les 1 semaine : test de fonctionnement de 30 secondes
- Toutes les 52 semaines : test de durée de 3 heures

Fonctions du bouton de test de l'unité

| Test bouton | LED verte | Statut |
|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Appuyer pendant 1s | Éteint | Mode d'urgence pendant 1 seconde |
| Appuyer pendant 5s | Clignotement lent | Test de fonction pendant 30 secondes |
| Appuyer pendant 7s | Clignotement rapide | Test de durée pendant 3 heures |
| Appuyer pendant 10s | | Fin du test de durée |

Description correspondant à la couleur et au statut de l'indicateur LED

| Indicateur LED | Statut | Description |
|----------------|----------------------|--|
| Vert | Allumé en permanence | Alimentation principale / Aucun défaut |
| | Clignotement lent | Test de fonction en cours |
| | Clignotement rapide | Test de durée en cours |
| Rouge | 1 clignotement | Défaut de batterie |
| | 2 clignotements | Défaut de lampe |
| | 3 clignotements | Défaut de test de durée |

DE-Entsorgung (Europäische Union)

Bitte das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgen! Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, müssen gemäß der WEEE-Richtlinie für Elektro- und Elektronik-Altgeräte über lokale Sammelstellen für Elektroschrott entsorgt werden. Altbatterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, sowie Lampen, die sich zerstörungsfrei entnehmen lassen, sind vor der Abgabe an eine Sammelstelle vom Gerät zu trennen. Händler sind gesetzlich verpflichtet, Altgeräte vom Endnutzer zurückzunehmen. Alternativ kann das Altgerät an folgende Adresse geschickt werden:

VYSN GmbH, Siemensstraße 12, 52525 Heinsberg



IT-informazioni sul riciclaggio (Unione Europea)

Si prega di non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici! I prodotti contrassegnati con questo simbolo devono essere smaltiti tramite i punti di raccolta locali dei rifiuti elettronici in conformità con la Direttiva RAEE per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le batterie e gli accumulatori usati che non sono installati in modo permanente nell'apparecchio, nonché le lampade che possono essere rimosse senza essere distrutte, devono essere separati dall'apparecchio prima di essere consegnati a un punto di raccolta. I rivenditori sono legalmente obbligati a riprendere i vecchi dispositivi dall'utente finale. In alternativa è possibile spedire il vecchio dispositivo al seguente indirizzo:

VYSN GmbH, Siemensstraße 12, 52525 Heinsberg



RU - Утилизация (Европейский Союз)

Пожалуйста, не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами! Продукты, отмеченные этим символом, должны утилизироваться через местные пункты сбора электронных отходов в соответствии с Директивой WEEE об отходах электрического и электронного оборудования. Использованные батарейки и аккумуляторы, не установленные в устройстве стационарно, а также лампы, которые можно снять без разрушения, перед сдачей в пункт приема необходимо отделить от устройства. Дилеры по закону обязаны забрать старые устройства у конечного пользователя. Альтернативно старое устройство можно отправить по следующему адресу:

VYSN GmbH, Siemensstraße 12, 52525 Heinsberg



EN-Disposal (European Union)

Please do not dispose of the product with household waste! Products marked with this symbol must be disposed via local e-waste collection points in accordance with the WEEE Directive for Waste Electrical and Electronic Equipment. Used batteries and accumulators that are not permanently installed in the device, as well as lamps that can be removed without being destroyed, must be separated from the device before being handed over to a collection point. Dealers are legally obliged to take back old devices from the end user. Alternatively, the old device can be sent to the following address:

VYSN GmbH, Siemensstraße 12, 52525 Heinsberg



ES-información sobre reciclaje (Unión Europea)

¡No deseche el producto con la basura doméstica! Los productos marcados con este símbolo deben eliminarse a través de puntos locales de recolección de desechos electrónicos de acuerdo con la Directiva WEEE para desechos de equipos eléctricos y electrónicos. Las pilas y acumuladores usados que no estén instalados permanentemente en el aparato, así como las lámparas que puedan retirarse sin destruirse, deben separarse del aparato antes de entregarse en un punto de recogida. Los distribuidores están obligados legalmente a recuperar los dispositivos viejos del usuario final. Alternativamente, el dispositivo antiguo se puede enviar a la siguiente dirección:

VYSN GmbH, Siemensstraße 12, 52525 Heinsberg



SW - Avfallshantering (Europeiska unionen)

Vänligen släng inte produkten med hushållsavfallet! Produkter märkta med denna symbol måste kasseras via lokala insamlingsställen för e-avfall i enlighet med WEEE-direktivet för avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. Förbrukade batterier och ackumulatorer som inte är permanent installerade i enheten, samt lampor som kan tas bort utan att förstöras, ska separeras från enheten innan de lämnas till en insamlingsplats. Återförsäljare är enligt lag skyldiga att ta tillbaka gamla enheter från slutanvändaren. Alternativt kan den gamla enheten skickas till följande adress:

VYSN GmbH, Siemensstraße 12, 52525 Heinsberg



NL - informatie over recycling (Europese Unie)

Gooi het product niet weg met het huishoudelijk afval! Producten gemarkeerd met dit symbool moeten worden afgevoerd via plaatselijke inzamel punten voor elektronisch afval in overeenstemming met de WEEE-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Gebruikte batterijen en accu's die niet permanent in het apparaat zijn geïnstalleerd, evenals lampen die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd, moeten van het apparaat worden gescheiden voordat ze worden ingeleverd bij een inzamelpunt. Dealers zijn wettelijk verplicht oude apparaten terug te nemen van de eindgebruiker. Als alternatief kan het oude apparaat naar het volgende adres worden verzonden:

VYSN GmbH, Siemensstraße 12, 52525 Heinsberg



DA-Bortskaffelse (EU)

Bortskaf ikke produktet sammen med husholdningsaffaldet! Produkter mærket med dette symbol skal bortskaffes via lokale indsamlingssteder for elektronisk affald i overensstemmelse med WEEE-direktivet for affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Brugte batterier og akkumulatorer, der ikke er fast installeret i apparatet, samt lamper, der kan fjernes uden at blive ødelagt, skal adskilles fra apparatet, inden det afleveres til et indsamlingssted. Forhandlere er juridisk forpligtet til at tage gamle enheder tilbage fra slutbrugeren. Alternativt kan den gamle enhed sendes til følgende adresse:

VYSN GmbH, Siemensstraße 12, 52525 Heinsberg



TR - Bertaraf (Avrupa Birliği)

Lütfen ürünün ev atıklarıyla birlikte atmayın! Bu sembole işaretlenen ürünler, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlara ilişkin WEEE Direktifine uygun olarak yerel e-atık toplama noktaları aracılığıyla imha edilmelidir. Cihazla kalıcı olarak takılmayan kullanılmış piller ve akümülatörler ile imha edilmeden çıkarılabilen lambalar, bir toplama noktasına teslim edilmeden önce cihazdan ayrılmalıdır. Bayiler yasal olarak eski cihazları son kullanıcıdan geri almakla yükümlüdür. Alternatif olarak eski cihaz aşağıdaki adrese gönderilebilir:

VYSN GmbH, Siemensstraße 12, 52525 Heinsberg



FR-informations sur le recyclage (Union européenne)

Veuillez ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères ! Les produits marqués de ce symbole doivent être éliminés via les points de collecte des déchets électroniques locaux conformément à la directive DEEE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas installés de manière permanente dans l'appareil, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées sans être détruites, doivent être séparés de l'appareil avant d'être remis à un point de collecte. Les revendeurs sont légalement tenus de reprendre les anciens appareils de l'utilisateur final. Alternativement, l'ancien appareil peut être envoyé à l'adresse suivante :

VYSN GmbH, Siemensstraße 12, 52525 Heinsberg

PL - Utylizacja (Unia Europejska)

Prosimy nie wyrzucać produktu razem z odpadami domowymi! Produkty oznaczone tym symbolem należy utylizować w lokalnych punktach zbiórki elektroodpadów zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyte baterie i akumulatory, które nie są zamontowane na stałe w urządzeniu, a także lampy, które można wyjąć bez zniszczenia, należy oddzielić od urządzenia przed oddaniem do punktu zbiórki. Dealerzy są prawnie zobowiązani do odbioru starych urządzeń od użytkownika końcowego. Alternatywnie stare urządzenie można wysłać na adres:

VYSN GmbH, Siemensstraße 12, 52525 Heinsberg



HU - Ártalmatlanítás (Európai Unió)

Kérjük, ne dobja ki a terméket a háztartási hulladékkal együtt! Az ezzel a szimbólummal jelölt termékeket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó WEEE-irányelvnek megfelelően a helyi e-hulladék-gyűjtőhelyeken kell leadni. A készülékbe nem tartósan beszerelt használt elemeket és akkumulátorokat, valamint a tönkremenetel nélküli eltávolítható lámpákat a gyűjtőhelyre történő átadás előtt le kell választani a készülékről. A kereskedőknek törvényi kötelezettségük van a régi készülékek visszavételére a végfelhasználótól. Alternatív megoldásként a régi készüléket elküldheti a következő címre:

VYSN GmbH, Siemensstraße 12, 52525 Heinsberg



FR
Cet appareil et sa batterie se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !